

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии PWR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии PWR



Название	Схемы	N, пар	Uном	Iном	In(8/20)	L	Защита	Pрасс	
PWR-6-1-I	Схема 1 Схема 2	1	6	4	10	4,7	-	3000	
PWR-6-2-I	Схема 1 Схема 2	2	6	4	10	4,7	-	3000	
PWR-12-1-I	Схема 1 Схема 2	1	12	7	10	4,7	-	3000	
PWR-12-2-I	Схема 1 Схема 2	2	12	7	10	4,7	-	3000	
PWR-12-1-U	Схема 1 Схема 2	1	12	7	1	-	U	-	
PWR-12-2-U	Схема 1 Схема 2	2	12	7	1	-	U	-	
PWR-12-1-IG	Схема 1 Схема 2	2	12	7	10	4,7	G	3000	
PWR-12-2-IG	Схема 1 Схема 2	2	12	7	10	4,7	G	3000	
PWR-24-1-I	Схема 1 Схема 2	1	24	14	10	4,7	-	3000	
PWR-24-2-I	Схема 1 Схема 2	2	24	14	10	4,7	-	3000	
PWR-24-1-U	Схема 1 Схема 2	1	24	14	1	-	U	-	
PWR-24-2-U	Схема 1 Схема 2	2	24	14	1	-	U	-	
PWR-24-1-IG	Схема 1 Схема 2	1	24	14	10	4,7	G	3000	
PWR-24-2-IG	Схема 1 Схема 2	2	24	14	10	4,7	G	3000	
PWR-30-1-I	Схема 1 Схема 2	1	30	17	10	4,7	-	3000	
PWR-30-2-I	Схема 1 Схема 2	2	30	17	10	4,7	-	3000	

Название	Схемы	N, пар	Uном	Iном	In(8/20)	L	Защита	Ррасс	
PWR-30-1-U	Схема 1 Схема 2	1	30	17	4,5	-	U	-	
PWR-30-2-U	Схема 1 Схема 2	2	30	17	4,5	-	U	-	
PWR-36-1-IG	Схема 1 Схема 2	1	36	21	10	4,7	G	3000	
PWR-36-2-IG	Схема 1 Схема 2	2	36	21	10	4,7	G	3000	
PWR-48-1-I	Схема 1 Схема 2	1	48	28	10	4,7	-	3000	
PWR-48-2-I	Схема 1 Схема 2	2	48	28	10	4,7	-	3000	
PWR-48-1-U	Схема 1 Схема 2	1	48	28	4,5	-	U	-	
PWR-48-2-U	Схема 1 Схема 2	2	48	28	4,5	-	U	-	
PWR-48-1-IG	Схема 1 Схема 2	1	48	28	10	4,7	G	3000	
PWR-48-2-IG	Схема 1 Схема 2	2	48	28	10	4,7	G	3000	
PWR-60-1-I	Схема 1 Схема 2	1	84	60	10	4,7	-	3000	
PWR-60-2-I	Схема 1 Схема 2	2	84	60	10	4,7	-	3000	
PWR-60-1-G	Схема 1 Схема 2	1	84	60	10	-	G	3000	
PWR-60-2-G	Схема 1 Схема 2	2	84	60	10	-	G	3000	
PWR-60-1-U	Схема 1 Схема 2	1	84	60	4,5	-	U	-	
PWR-60-2-U	Схема 1 Схема 2	2	84	60	4,5	-	U	-	
PWR-80-1-I	Схема 1 Схема 2	1	112	80	10	4,7	-	3000	
PWR-80-2-I	Схема 1 Схема 2	2	112	80	10	4,7	-	3000	
PWR-80-1-U	Схема 1 Схема 2	1	112	80	4,5	-	U	-	
PWR-80-2-U	Схема 1 Схема 2	2	112	80	4,5	-	U	-	
PWR-115-1-I	Схема 1 Схема 2	1	162	115	10	4,7	-	3000	
PWR-115-2-I	Схема 1 Схема 2	2	162	115	10	4,7	-	3000	
PWR-115-1-U	Схема 1 Схема 2	1	162	115	10	-	U	-	
PWR-115-2-U	Схема 1 Схема 2	2	162	115	10	-	U	-	
PWR-165-1-G	Схема 1 Схема 2	1	232	165	10	-	G	3000	
PWR-165-2-G	Схема 1 Схема 2	2	232	165	10	-	G	3000	
PWR-230-1-I	Схема 1	1	324	230	10	4,7	-	3000	

Название	Схемы	N, пар	Uном	Iном	In(8/20)	L	Защита	Ррасс	
	Схема 2								
PWR-230-2-I	Схема 1 Схема 2	2	324	230	10	4,7	-	3000	
PWR-230-1-G	Схема 1 Схема 2	1	324	230	10	-	G	3000	
PWR-230-2-G	Схема 1 Схема 2	2	324	230	10	-	G	3000	
PWR-230-1-U	Схема 1 Схема 2	1	324	230	4,5	-	U	-	
PWR-230-2-U	Схема 1 Схема 2	2	324	230	4,5	-	U	-	
PWR-350-1-U	Схема 1 Схема 2	1	493	350	4,5	-	U	-	
PWR-350-2-U	Схема 1 Схема 2	2	493	350	4,5	-	U	-	

Обозначение:

- N, пар - количество защищаемых пар проводников
- Uном - номинальное напряжение, В
- Iном - номинальный ток, А
- In(8/20) - номинальный разрядный ток In(8/20), кА
- L - вносимая в линию индуктивность, мкГн
- Защита - одноступенчатая защита на газоразрядниках (G) или варисторах (U)
- Ррасс - максимальная рассеиваемая мощность TVS-диодов, Вт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>