

Блоки питания PS-12V

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>



Блоки питания 12В серии PS (Power Supply) предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока устройств релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.

Наименование	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Мощность, Вт
PS12V15, 12В, 1,3А, 15,6Вт	12	1,3	15,6
PS12V25, 12В, 2,1А, 25,2Вт	12	2,1	25,2
PS12V35, 12В, 3А, 36Вт	12	3	36
PS12V50, 12В, 4,2А, 50,4Вт	12	4,2	50,4
PS12V70, 12В, 6А, 72Вт	12	6	72
PS12V75, 12В, 6,3А, 75,6Вт	12	6,3	75,6
PS12V100, 12В, 8,34А, 100,08Вт	12	8,34	100,08
PS12V100, 12В, 8,5А, 102Вт	12	8,5	102
PS12V150, 12В, 10А, 120Вт	12	10	120
PS12V150, 12В, 12,5А, 150Вт	12	12,5	150
PS12V150, 12В, 13А, 156Вт	12	13	156
PS12V200, 12В, 16А, 192Вт	12	16	192
PS12V200, 12В, 17А, 204Вт	12	17	204
PS12V200, 12В, 20А, 240Вт	12	20	240
PS12V200, 12В, 20,8А, 249,6Вт	12	20,8	249,6
PS12V300, 12В, 25А, 300Вт	12	25	300
PS12V300, 12В, 25,8А, 309,6Вт	12	25,8	309,6
PS12V300, 12В, 26,7А, 320Вт	12	26,7	320
PS12V300, 12В, 27А, 324Вт	12	27	324
PS12V350, 12В, 29А, 348Вт	12	29	348
PS12V350, 12В, 29,2А, 350Вт	12	29,2	350
PS12V400, 12В, 30А, 360Вт	12	30	360
PS12V400, 12В, 33,3А, 399Вт	12	33,3	399
PS12V450, 12В, 37,5А, 450Вт	12	37,5	450
PS12V500, 12В, 40А, 480Вт	12	40	480
PS12V500, 12В, 41,6А, 499Вт	12	41,6	499
PS12V500, 12В, 41,7А, 500,4Вт	12	41,7	500,4
PS12V600, 12В, 50А, 600Вт	12	50	600
PS12V600, 12В, 53А, 636Вт	12	53	636
PS12V750, 12В, 60А, 720Вт	12	60	720
PS12V750, 12В, 62,5А, 750Вт	12	62,5	750
PS12V1000, 12В, 80А, 960Вт	12	80	960
PS12V1000, 12В, 83,3А, 999Вт	12	83,3	999
PS12V1200, 12В, 100А, 1200Вт	12	100	1200
PS12V1500, 12В, 125А, 1500Вт	12	125	1500
PS12V2000, 12В, 166,6А, 2000Вт	12	166,6	2000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>