

Блоки питания PS-24V

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>



Блоки питания 24 Вольт серии PS(Power Supply) предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока устройств релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.

Наименование	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Мощность, Вт
PS24V15, 24В, 0,625А, 15,024Вт	24	0,625	15,024
PS24V25, 24В, 1,1А, 26,4Вт	24	1,1	26,4
PS24V35, 24В, 1,5А, 36Вт	24	1,5	36
PS24V50, 24В, 2,2А, 52,8Вт	24	2,2	52,8
PS24V75, 24В, 3,2А, 76,8Вт	24	3,2	76,8
PS24V80, 24В, 3,45А, 84Вт	24	3,5	84
PS24V100, 24В, 4А, 96Вт	24	4	96
PS24V100, 24В, 4,2А, 100Вт	24	4,2	100
PS24V100, 24В, 4,5А, 108Вт	24	4,5	108
PS24V150, 24В, 6,25А, 150Вт	24	6,25	150
PS24V150, 24В, 6,3А, 150Вт	24	6,3	151
PS24V200, 24В, 6,5А, 200Вт	24	6,5	156
PS24V200, 24В, 8,4А, 201Вт	24	8,4	201
PS24V200, 24В, 8,8А, 211,2Вт	24	8,8	211,2
PS24V250, 24В, 10А, 240Вт	24	10	240
PS24V250, 24В, 10,5А, 252Вт	24	10,5	252
PS24V300, 24В, 12,5А, 300Вт	24	12,5	300
PS24V300, 24В, 12,9А, 309,6Вт	24	12,9	309,6

PS24V350, 24B, 13,4A, 321BТ	24	13,4	321
PS24V350, 24B, 14A, 336BТ	24	14	336
PS24V350, 24B, 14,6A, 350BТ	24	14,6	350
PS24V400, 24B, 16,7A, 400BТ	24	16,7	400
PS24V450, 24B, 18,8A, 451BТ	24	18,8	451
PS24V500, 24B, 20A, 480BТ	24	20	480
PS24V500, 24B, 20,8A, 499BТ	24	20,8	499
PS24V500, 24B, 20,9A, 501BТ	24	20,9	501
PS24V500, 24B, 21A, 504BТ	24	21	504
PS24V600, 24B, 25A, 600BТ	24	25	600
PS24V650, 24B, 27A, 648BТ	24	27	648
PS24V750, 24B, 31,3A, 751BТ	24	31,3	751
PS24V1000, 24B, 40A, 960BТ	24	40	960
PS24V1000, 24B, 41,7A, 1000BТ	24	41,7	1000
PS24V1000, 24B, 42A, 1008BТ	24	42	1008
PS24V1500, 24B, 62,5A, 1500BТ	24	62,5	1500
PS24V1500, 24B, 63A, 1512BТ	24	63	1512
PS24V1500, 24B, 67A, 1608BТ	24	67	1608
PS24V2000, 24B, 80A, 1920BТ	24	80	1920
PS24V2400, 24B, 100A, 2400BТ	24	100	2400
PS24V2500, 24B, 104A, 2500BТ	24	104	2500
PS24V3000, 24B, 125A, 3000BТ	24	125	3000
PS24V3000, 24B, 133A, 3192BТ	24	133	3192
PS24V3500, 24B, 145A, 3480BТ	24	145	3480
PS24V5000, 24B, 200A, 4800BТ	24	200	4800
PS24V10000, 24B, 400A, 9600BТ	24	400	9600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>