

Блоки питания PS-36V

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>



Блоки питания 38 Вольт серии PS(Power Supply) предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока устройств релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.

Наименование	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Мощность, Вт
PS36V35, 36В, 1А, 36Вт	36	1	36
PS36V50, 36В, 1,45А, 52,2Вт	36	1,45	52,2
PS36V75, 36В, 2,1А, 75,6Вт	36	2,1	75,6
PS36V100, 36В, 2,65А, 95,4Вт	36	2,65	95,4
PS36V100, 36В, 2,8А, 100,8Вт	36	2,8	100,8
PS36V100, 36В, 2,9А, 104,4Вт	36	2,9	104,4
PS36V150, 36В, 4,2А, 151,2Вт	36	4,2	151,2
PS36V150, 36В, 4,3А, 154,8Вт	36	4,3	154,8
PS36V200, 36В, 5,9А, 187,2Вт	36	5,2	187,2
PS36V200, 36В, 5,6А, 201,6Вт	36	5,6	201,6
PS36V200, 36В, 5,7А, 205Вт	36	5,7	205
PS36V200, 36В, 5,9А, 212,4Вт	36	5,9	212,4
PS36V200, 36В, 6,7А, 241,2Вт	36	6,7	241,2
PS36V200, 36В, 7А, 252Вт	36	7	252
PS36V300, 36В, 8,6А, 309Вт	36	8,6	309
PS36V300, 36В, 8,9А, 320,4Вт	36	8,9	320,4
PS36V300, 36В, 9А, 324Вт	36	9	324
PS36V350, 36В, 9,7А, 349,2Вт	36	9,7	349,2
PS36V350, 36В, 9,75А, 351Вт	36	9,75	351
PS36V400, 36В, 11,2А, 403Вт	36	11,2	403
PS36V450, 36В, 12,5А, 450Вт	36	12,5	450
PS36V500, 36В, 13,3А, 478,8Вт	36	13,3	478,8
PS36V500, 36В, 13,9А, 500Вт	36	13,9	500
PS36V600, 36В, 16,6А, 597Вт	36	16,6	597
PS36V600, 36В, 16,7А, 601,2Вт	36	16,7	601,2
PS36V600, 36В, 17,5А, 630Вт	36	17,5	630
PS36V700, 36В, 20,9А, 752Вт	36	20,9	752
PS36V1000, 36В, 28А, 1008Вт	36	28	1008
PS36V1600, 36В, 44,5А, 1602Вт	36	44,5	1602
PS36V5000, 36В, 138А, 4968Вт	36	138	4968
PS36V10000, 36В, 276А, 9936Вт	36	276	9936

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>